


Koupili jste si alternativní inkoustové náplně do tiskárny Canon a i přes to vám přístroj po výměně kazety **hlásí chybu** a netiskne?

## Jak obnovit správnou funkci tiskárny po výměně inkoustu



V případě, že se vám na monitoru po instalaci nové kazety do tiskárny objeví hlášení o nedostatku inkoustu, nerušte tisk, ale stiskněte a podržte na tiskárně tlačítko **Stop/Reset** (trojúhelník v kruhu). Tím dojde k vypnutí hlídání hladiny inkoustu v kazetě. Tato funkce se znovu aktivuje při vložení nové kazety. Tisk s touto kazetou bude možný.

### Sumarizace důležitých kroků:

- při hlášení o nedostatku inkoustu **nerušte tisk**
- stiskněte a podržte tlačítko **Stop/Reset (trojúhelník v kruhu)** - držte zhruba 10 sekund
- funkce hlídání hladiny inkoustu se vypne
- **po vložení nové kazety do tiskárny** se funkce hlídání hladiny inkoustu znovu aktivuje